# Kinder-Airbrush-Set
## inkl. Farbpatronen

### JOLLY Airbrush Pen – nachfüllbar/refillable

**Achtung/Attention**

Warnung! Warning!

Verwenden Sie zum Laden kein Netzteil mit mehr als 5V 2A
*Don't use an AC Adapter higher than 5V 2A for charging*

Richten Sie den Jolly Airbrush Pen während des Gebrauchs nicht auf Gesichter von Personen.
*Do not point the Jolly Airbrush Pen at people's faces during use.*

Nicht an Tieren anwenden
*Do not use on animals.*

Kinder dürfen den Airbrush Pen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen
*Children may only use the Airbrush Pen only under adult supervision.*

Airbrush Colours sind nicht zur Verwendung als Fasermaler geeignet.
*Airbrush Colours are not suitable for use as a fiber tip pen.*

**Spezifikation/Specification**

Beschreibung: wiederaufladbarer elektrischer Luftpinsel
*Description: recharcheable Electric airbrush pen*

Batterie Type | *Battery Type:* 500mAh 3.7v
Ladezeit: USB Ladezeit ca. 3 Stunden | *Charging time: USB charging about 3 hours*
Über AC Adapter Ladezeit ca. 2,5 Stunden | *AC adapter charging about 2.5 hours*

Ladevorgang/*Charging operation*
Aufladbar über Micro USB | *Rechargeable via micro USB*



Wärend des Ladevorganges leuchtet das blaue Signallicht durchgehend. *During charging, the blue signal light is continuously lit.*

Nach Abschluss der Ladevorganges erlischt das blaue Licht.
*When the charging process is complete, the blue light goes out.*

**Eigenschaften/Features**

Für Kinder zum Airbrushen geeignet unter Aufsicht Erwachsener. | *Suitable for children for airbrushing under adult supervision.*

Die Airbrush Colours sind geruchlos und leicht abwaschbar. | *The airbrush colors are odorless and easy to wash off.*

Geeignet zur Anwendung für freies Airbrushen oder in Kombination mit Schablonen. | *Suitable for free airbrushing or in combination with stencils.*

**Betrieb/Operation**



Entfernen Sie die Schutzkappe der Airbrush Colour Nachfüllung und schieben sie diese mit leichter Drehung in die Führung, bis sie fest sitzt. | *Remove the cap of the Airbrush Colour refill and push it with a slight twist in the guide until it is fixed*

Bei Verwendung einer Schablone legen Sie diese direkt auf das Papier. Den Airbrush Pen nicht zu nahe an die Schablone halten. Zum Starten drücken Sie den seitlichen Druckknopf. | *When using a stencil, place it directly on the paper. Do not hold the airbrush pen too close to the template. To start press the side button.*

Um die Farbe zu wechseln, einfach die Nachfüllung entnehmen und die nächste Airbrush Colour in den Stift einsetzen. | *To change the colour, simply remove the refill and insert the next Airbrush Colour into the pen.*

Das gelegentliche Tropfen der Tinte ist normal. Sie können diese mit einem Küchenpapier abwischen, um weitere Verschmutzungen zu vermeiden.
*The occational dripping of the ink is normal. You can wipe it off with a paper towel to avoid further soiling.*

Nach Gebrauch einer Airbrush Colour Nachfüllung immer die Kappe wieder sorgfältig aufsetzen um Austrocknen zu verhindern. | *After using an airbrush color refill, always put the cap back on carefully to prevent it from drying out.*

Schablonen nach Benutzung einfach mit Wasser abwaschen.
*Wash stencils with water after use.*

**Teilebezeichnungen/Part names**




**Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG**

Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG, Walting 76, D-91785 Pleinfeld
Tel. +49–9148–9086–332, Fax +49–9148–9086–558, info@brevillier.com, www.brevillier.com

Headoffice: Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG, Am Anger 1, A-7024 Hirm