

Ledon Röhrenrutsche

Montageanleitung



Hinweise und Tipps	3
Montagebeispiel	4
Tunnel Maker Montageanleitung	5
Einstiegspaneel	6
Praktische Informationen über LEDON Röhre	7
Installation der ersten Röhre	9
Installation von Röhren - allgemein	10
Installation von Röhren mit Fenster	11
Installation von dem vorletzten Rohr	12
Auslauf	13
Auslauf - Installation der Verankerung	16
Auslauf - Einbau von Betonhalterung	18
Befestigung von Bodenanker	19
Fertig	21

Hinweise und Tipps

1. Entfernen Sie die Komponenten von der Palette und legen Sie sie auf den Boden.
2. Überprüfen Sie die Liste der Komponente und stellen Sie sicher das alles dabei ist.
3. Nehmen Sie ein Teil nach dem anderen und werden mit diesem Teil fertig.
4. Seien Sie sorgfältig und benutzen Sie einer Wasserwaage.
5. Der Sicherheitsbelag wird ganz am Ende etabliert.

Tipps:

Ledon Röhrenrutschen mit einer Ausgangshöhe **unter 2** m kann auf dem Boden montiert und einfach angehoben werden.

Ledon Röhrenrutschen mit einer Anfangshöhe **über 2 m** können in Abschnitte auf dem Boden montiert werden.

Wir versuchen unser Montageanleitung so nützlich wie möglich zu gestalten.
Haben Sie Hinweise oder Tipps für uns hoffen wir von Ihnen zu hören.

Bitte schreiben Sie an info@ledon.dk oder über das Kontaktformular auf unserer Website www.ledonspiel.de

Montagebeispiel

Die Montageanleitung wird mit einem Beispiel von der schönen LEDON Röhrenrutsche unten durchgegangen.

Jede Röhrenrutsche ist einzigartig und diese Montageanleitung muss von einer LEDON Tunnel Maker Montageanleitung ergänzt werden. Falls Stützpfeiler erforderlich sind gibt es auch hierzu eine separate Montageanleitung.

Bitte immer die LEDON Montageanleitungen folgen.



Tunnel Maker Montageanleitung

Die Tunnel Maker Montageanleitung von LEDON ist sehr nützlich bei dem Aufbau der Röhrenrutsche. Im folgenden Beispiel sehen Sie wie.


Beispiel einer Tunnel Maker Montageanleitung:

Filename: Ledon tube slide start 366 cm Startheight: 366.0 cm
 Printed: 11/7/2014 at 10:27 Dimensions: 182 x 326 cm
 Version: Tunnel Maker v2r12


FRONT



RIGHT




TOP



AXO

Mounting guide:







Start

Start


Jeder Aufbau einer Ledon Röhrenrutsche fängt mit dem Einstiegspaneel an. Befestigen Sie die Mutter und Schrauben, wie unten angezeigt

Mounting guide:





Gerade Röhre: In jedem Ende der geraden Röhren finden Sie den Buchstaben "A". Dieses "A" bezieht sich auf die von LEDON ausgelieferte Tunnel Maker Montageanleitung. Das "A" muss immer oben auf der Röhre sein.

Beispiel Montageanleitung:



Gebogene Rohre: Auf allen gebogenen Röhren finden Sie neben dem Flanschloch eine Zahl von 1-24. Sie verweisen auf die von LEDON ausgelieferte Tunnel Maker Montageanleitung - siehe unten.



Beispiel Montageanleitung:



Installation der ersten Röhre

Das erste Rohr wird auf dem Einstiegspaneel befestigt, so dass das "A" oben ist.


Mounting guide:



Installation von Röhren - allgemein

Montieren Sie die Röhren, so dass jeweils Zahlen und Buchstaben so ausgerichtet sind, wie in der LEDON Tunnel Maker Montageanleitung angezeigt.

Mounting guide:




Installation von Röhren mit Fenster

Wenn die LEDON Montageanleitung befolgt wird, ist sichergestellt, dass eventuelle Fenster sich nicht auf der Gleitfläche befinden.

Fenster müssen in den Positionen "10 Uhr" und "14 Uhr" sitzen.



Mounting guide:



Installation von dem vorletzten Rohr



Wichtig: Setzen Sie das vorletzte Rohr mit dem Auslauf in einem Abschnitt zusammen, bevor Sie das Abschnitt auf der restlichen Röhrenrutsche befestigen.

Mounting guide:



Wichtig: Setzen Sie das vorletzte Rohr mit dem Auslauf in einem Abschnitt zusammen, bevor Sie das Abschnitt auf der restlichen Röhrenrutsche befestigen.


Mounting guide:



11 pcs. 10 x 40 mm MB + 11 x 10,5 x 30 mm SEK


Oben auf dem vorletzten Rohr sollte immer "24" stehen.
Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden!

Mounting guide:



5 pcs. 10x25 mm MB
(In den Buchsen installiert)

Befestigen Sie alle Schrauben.



Installation der Verankerung.


Für die Montage auf Beton - siehe Seite 18.



10 x 35 mm BB




Auslauf - Installation der Verankerung

Um die Verankerung und den Auslauf zu stabilisieren wird die mitgelieferten PE Platten auf der INNENSEITE DES AUSLAUFS montiert. Sehe Bild.



Auslauf - Einbau von Betonhalterung

Installation der Verankerung für Betonboden.



Befestigung von Bodenanker

Wichtig: Graben Sie erst für das Bodenanker aus wenn die Röhrenrutsche komplett zusammengebaut ist und auf dem Boden steht. Siehe Zeichnung unten.

